

REPARACION

45-13	REPARACION 45 LLAVE DE MANIOBRA.....
46-01	REPARACION CIERRE FRONTAL.....
161	REPARACION CONTACTO 7 PUNTOS HEMBRA CHI....
153	REPARACION CONTACTO HEMBRA 5 PUNTOS.....
157	REPARACION CONTACTO HEMBRA 7 PUNTOS GRA....
154	REPARACION CONTACTO MACHO 5 PUNTOS.....
162	REPARACION CONTACTO MACHO 7 PUNTOS CHI.....
158	REPARACION CONTACTO MACHO 7 PUNTOS GRA.....
153/154	REPARACION ENCHUFE 5 PUNTOS.....
161/162	REPARACION ENCHUFE 7 PUNTOS CHICA.....
157/158	REPARACION ENCHUFE 7 PUNTOS GRANDE.....
123-B	REPARACION PARACIAL FILTRO Y DEC.LIQUIDO...
45-B	REPARACION PARCIAL P/ACOPLE 2L.....
537-B	REPARACION PARCIAL VALVULA 537.....
562-B	REPARACION PARCIAL VALVULA 562.....
580-B	REPARACION PARCIAL VALVULA 580.....
150-B	REPARACION PARCIAL VALVULA TRANSFERENCIA...
45-12D	REPARACION TAPA CUBREPOLVO COMPLETA 45.....
580-C	REPARACION TOTAL P/VALVULA DE CONTROL.....
149-C	REPARACION TOTAL VALVULA 149.....
515-C	REPARACION TOTAL VALVULA 515.....
516-C	REPARACION TOTAL VALVULA 516.....
526-C	REPARACION TOTAL VALVULA 526.....
527-C	REPARACION TOTAL VALVULA 527.....
528-C	REPARACION TOTAL VALVULA 528.....
170-C	REPARACION TOTAL VALVULA DESCARGA RAPIDA...

